

Certifikat proizvoda			
Naziv proizvoda	polumaska za filtriranje čestica (nije prikladno za medicinsku uporabu)		
Robna marka	LEIKANG	Model	LK-088-1
Europski standard	EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR		
Materijal	42,1 % PP – netkani materijal 31,6 % PP – „melt-blown“ tkanina 26,3 % „hot air“ pamuk		
Uvjeti skladištenja	Temperatura -20 °C do +30 °C Vlažnost < 80 %		
Datum proizvodnje	Vidi ambalažu		
Broj serije (lot)	Vidi ambalažu		
Kontrola kvalitete	QC03	Rok trajanja	2 godine
WENZHOU LEIKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD No.89 Fengfang Road. Economic Development zone, Ouhai District, building No.21, 4th floor, Wenzhou City, Zhejiang Province China.			

Sklopiva maska FFP2

FFP2 polumaska za filtriranje čestica – UPUTE ZA UPORABU



Proizvođač:

WENZHOU LEIKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD Room 401, 4th floor, building No.21, No.89 fengfang road, Ouhai District, building No.21, 4th floor, Wenzhou City, Zhejiang Province, China

Uvoznik u EU:

GreenSun Germany GmbH
Max-Planck-Str 36
61118 Bad Vilbel
Germany

KARAKTERISTIKE: Sklopiva maska, univerzalne veličine. S trakama za uši i žičanom kopčom za nos koja se može podesiti za optimalno prianjanje. NR - nije namijenjeno za višekratnu uporabu.

NAPOMENE: Maska se mora nanositi isključivo u skladu s UPUTAMA ZA STAVLJANJE jer se jedino tako postiže željeni učinak. Masku je potrebno zamijeniti ako disanje postane otežano, odnosno ako je maska oštećena ili deformirana na takav način da optimalno prianjanje više nije zajamčeno. Maske su prikladne samo za zaštitu od tekućih i vodenih aerosola koji se mogu pojaviti na radnom mjestu. NR - nije namijenjeno za višekratnu uporabu: maska se ne smije upotrebljavati više od jedne smjene.

UPUTE ZA STAVLJANJE:

- Otvorite masku uz pomoć traka za uši tako što ćete ih razdvojiti.
- Stavite masku ispod brade tako da žičana kopča za nos bude okrenuta prema gore. Trake za uši zataknite za uši.
- Pritisnite žičanu kopču uz nos kako bi se prilagodila obliku nosa i tako optimalno prianjala i brtvila.
- Provjerite je li maska pravilno postavljena. Pokrijte masku objema rukama i snažno izdahnite. Ako pored nosne kopče curi zrak, potrebno ju je ponovno namjestiti (jače pritisnuti). Ako zrak curi pri kraju, namjestite trake za uši tako da maska bolje pristaje obliku vašeg lica. Ponavljajte postupak dok maska ne bude pravilno postavljena.

UPOZORENJA:

- Nepoštivanje bilo koje upute ili ograničenja može smanjiti učinkovitost maske i dovesti do ozljeda ili čak smrti.
- Pažljivo odabrana maska je neophodna za zaštitu vašeg zdravlja. Prije uporabe ove maske, na odgovarajućem mjestu provjerite da li maska sa svojim specifičnim zaštitnim učinkom udovoljava zahtjevima uporabe.
- Maska ne opskrbljuje kisikom, stoga njezina uporaba ovisi o atmosferi okoline. Upotrebljavajte samo u dobro prozračenim prostorima. Nemojte upotrebljavati ako je sadržaj kisika u okolini manji od 17 % (nedostatak kisika). Ne upotrebljavajte masku u eksplozivnoj atmosferi.
- Ovaj proizvod ne štiti od plinova ili para.
- Maska se ne smije upotrebljavati ako koncentracija štetnih tvari izravno ugrožava zdravlje ili život.
- Odmah napustite radno područje ako (a) imate poteškoća s disanjem, (b) imate vrtoglavicu ili se osjećate umorno.
- Brada, dlaka, kosa na licu ili posebni oblici lica mogu utjecati na učinkovitost maske.
- Maska se ne smije mijenjati ili preoblikovati.
- Maska je namijenjena samo za jednokratnu uporabu. Održavanje nije potrebno. Nakon uporabe je pravilno zbrinite.
- Maska je namijenjena samo jednoj osobi, jer se u protivnom ne može isključiti prijenos mikroorganizama, virusa ili drugog biološkog materijala.
- Maske do uporabe čuvajte u vanjskom pakiranju, podalje od izravnog sunčevog svjetla.

EU izjava o sukladnosti nalazi se na web-adresi: www.futunatura.hr/maske-ffp-2

Naziv, adresa, identifikacijski broj prijavljenog tijela uključenog u utvrđivanje sukladnosti s Uredbom o osobnoj zaštitnoj opremi: LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS), Campus UAB - Ronda de la Font del Carme, s/n E - 08193 Bellaterra (Barcelona), 0370

Maske su u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi i standardom EN 149:2001 + A1:2009.